

clarisonic

MIA2

LIMPIADOR SONICO DE PIEL

Manual de Usuario

Dos velocidades

Temporizador de pulsaciones por minuto

Dos años de garantía

Estuche de viaje protector

Una piel bella comienza con una piel más limpia.
Una piel más limpia comienza con Clarisonic



PRECAUCIONES

Al utilizar productos eléctricos, especialmente cerca de los niños, es importante tomar ciertas precauciones básicas, entre las cuales se encuentran las siguientes:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO

PELIGRO – Para reducir el riesgo de electrocución.

1. No colocar o guardar la base cargadora donde pueda caerse en la bañera o lavado.
2. No colocar ni dejar la base cargadora en agua o cualquier tipo de líquido. No sumergir o utilizar en la ducha la base cargadora.
3. No intente recuperar la base cargadora una vez que haya caído en el agua y desconecte inmediatamente.

ADVERTENCIA – Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, incendio o lesionar a otra persona.

1. Es necesario la supervisión cercana cuando el producto esté siendo usado en, cerca o por un menor o persona discapacitada.
2. Utilice este producto solamente para el uso descrito en este manual. No utilice accesorios no recomendados por el fabricante.
3. Mantener el cable alejado de superficies calientes.
4. Nunca se utilice mientras duerme o adormecido.
5. No utilice en el exterior o en espacios donde se esté administrando oxígeno.

Nunca utilice Mia 2 si está dañado. No utilice el cargador si el cable o enchufe están dañados, si no funciona correctamente, se ha caído o dañado o se ha caído al agua.

GUARDE LAS INSTRUCCIONES

Ni el equipo ni el cepillo tienen repuesto. El cable de corriente no puede ser reemplazado. Si el cable está dañado, el cargador debe ser desconectado y reemplazado.

NOTA: este equipo ha sido probado y cumple con los límites para clasificar como dispositivo digital de Clase B, correspondiente al apartado 15 de la reglamentación FCC.

ADVERTENCIAS IMPORTANTES

Si está bajo algún tratamiento médico de la piel o cree tener alguna patología en su piel, consulte a su médico antes de utilizar Clarisonic Mia 2.

Se recomienda no compartir los cepillos.

Se recomienda comenzar el uso con uno de los limpiadores optimizados para uso diario suave con los sistemas de limpieza de Clarisonic.

No utilizar Mia 2 con exfoliantes que contengan partículas muy granuladas. Los cepillos de Clarisonic pueden ser utilizados con exfoliantes de texturas suaves.

Utilizar Mia 2 para remover maquillaje puede manchar las cerdas, pero no afectará su funcionamiento. Enjuague el cepillo con agua y jabón.

Este producto utiliza imanes.

- A** MANGO
- B** CEPILLO
- C** BOTÓN DE ON/OFF
- D** BOTÓN DE VELOCIDADES
- E** CONECTOR
- F** ENCHUFE A CORRIENTE
- G** INDICADOR DE VELOCIDAD



PARA SU USO

Antes de su primer uso, cargue su equipo Clarisonic MIA2 durante 24 horas.

- Remover el maquillaje de ojos manualmente.
- Humedezca la piel y cepillo con agua.
- Aplique gel de limpieza en la piel o en el cepillo.
- Presione el botón de encendido/apagado para encender su equipo.
- Seleccione la velocidad deseada.
- Siga los cambios del temporalizador mientras mueve el cepillo en pequeños movimientos circulares.
- El equipo se apagará automáticamente al finalizar el ciclo de limpieza.
- Puede ser utilizado dentro de la ducha o tina.

CEPILLO

Recomendamos cambiar el cepillo de Clarisonic cada 3 meses, debido a que las cerdas pierden efectividad con el tiempo.

Para remover el cepillo del equipo:

- 1) Tome la cabeza del cepillo con fuerza, luego presione y gire en el sentido contrario a las manecillas del reloj.
- 2) Retire el cepillo del equipo

Para poner el cepillo en el equipo

- 1) Presione y gire el cepillo en el sentido de las manecillas del reloj
- 2) Asegúrese que la cabeza del cepillo quede bien puesta, escuchando un ligero sonio

CARACTERÍSTICAS DE CLARISONIC MIA2

AJUSTE DE VELOCIDAD

MIA2 ofrece 2 opciones de velocidad: Baja y Normal. Para cambiar las velocidades, presione el botón de velocidad mientras Clarisonic Mia2 está encendido. La velocidad es indicada visualmente.

TEMPORIZADOR DE LIMPIEZA

Para una limpieza uniforme y completa de su rostro, Mia 2 cuenta con un temporizador que lo detiene momentáneamente para indicarle que es tiempo de pasar a otra zona del rostro. Clarisonic está ajustado a un programa de 1 minuto: 20 segundos en la frente, 20 segundos en la nariz/mentón y 10 segundos en cada mejilla.

Para detener el ciclo de limpieza hasta por 30 segundos, simplemente presione el botón de encendido/apagado. Las luces alrededor del botón se prenden y apagan mientras se encuentra en el modo de pausa. Para concluir, presione el botón de encendido/apagado.

BASE CARGADORA

AJUSTE DE VELOCIDAD

Mia 2 es recargable con la base cargadora que viene incluida, la cual se adhiere magnéticamente al mango como se puede observar en la imagen. Un equipo Mia 2 cargado completamente rinde 24 minutos de uso.



INDICACIONES DE CARGA

ACCIÓN

INDICADOR

Base cargadora conectada

El cepillo pulsa una vez

Carga del mango

Las luces indicadoras se prenden y apagan durante el cargado. Las luces indicadoras dejan de parpadear una vez que está completamente cargado

Desconectar la base cargadora

El cepillo pulsa una vez cuando está parcialmente cargado.
El cepillo pulsa dos veces cuando está completamente cargado.

Después de 24 minutos el equipo requiere ser cargado.

El cepillo pulsa y las luces indicadoras se prenden. Deje aproximadamente 18 horas para obtener una carga total.

El enchufe de la base cargadora es compatible con 100-240 Volts AC; 50/60 Hz, permitiendo su uso en cualquier parte del mundo utilizando un adaptador adecuado. Si la forma del conector no encaja con el enchufe, utilice un adaptador alternativo que encaje.

NOTA: El equipo Mia 2 no es compatible con los cargadores de los demás modelos de Clarisonic.

CUIDADO DE MIA 2

Para mantener su equipo en óptimas condiciones, tenga las siguientes consideraciones. No utilice productos abrasivos o químicos para limpiar cualquier parte de Aria. No ponga su equipo en la lavavajillas.

EQUIPO

Una vez a la semana, remueva el cepillo y lave el equipo utilizando agua tibia y jabón para eliminar cualquier residuo. El equipo es completamente impermeable. En caso de un uso poco frecuente, el equipo debe ser cargado ocasionalmente. Si raramente utiliza Clarisonic Mia 2, cárguelo cada 3 meses para mantener la capacidad de la batería.

CARGADOR

IMPORTANTE: Desconecte el cargador, luego limpie con un paño suave y húmedo. No sumerja el cargador en el agua.

CEPILLO

Recomendamos cambiar el cepillo de Clarisonic cada 3 meses, debido a que las cerdas pierden efectividad con el tiempo.

POLIZA DE GARANTÍA

La presente garantía, ampara todas las piezas y componentes del equipo e incluye la mano de obra. El importador está obligado a reemplazar cualquier pieza o componente defectuoso sin costo adicional.

Se incluyen los gastos de transportación del producto que derive de su cumplimiento.

Importado y distribuido por L'oreal Chile SA. Av. Chena 11101 San Bernardo Santiago.

Sistema para el cuidado de la piel con base cargadora.

Duración de la garantía: 730 días naturales contados a partir de la fecha de compra.

Concepto que cubre la garantía: La presente garantía cubre el aparato en su totalidad (piezas y componentes) así como la mano de obra y gastos de transporte del producto dentro de la red de servicio.

Limitaciones o excepciones:

- a) Cuando el producto hubiese sido utilizado en condiciones distintas a las normales
- b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña-
- c) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

Para hacer efectiva la garantía no deben exigirse mayores requisitos que la presentación del producto, acompañado de la póliza correspondiente, debidamente sellada por el establecimiento que lo vendió, o la factura o recibo o comprobante en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa.

Para mayor información, comuníquese al 800206060

Fecha en que se recibe el producto por parte del consumidor:

DD/MM/AAAA: _____ / _____ / _____

clarisonic®