

clarisonic

PLUS

LIMPIADOR SONICO DE PIEL
ROSTRO Y CUERPO

Manual de Usuario

Tres velocidades

Temporizador de pulsaciones por minuto

Indicador de carga de batería

Estación de carga

Una piel bella comienza con una piel más limpia.
Una piel más limpia comienza con Clarisonic



PRECAUCIONES

Al utilizar productos eléctricos, especialmente cerca de los niños, es importante tomar ciertas precauciones básicas, entre las cuales se encuentran las siguientes:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO

PELIGRO – Para reducir el riesgo de electrocución.

1. No colocar o guardar la base cargadora donde pueda caerse en la bañera o lavado.
2. No colocar ni dejar la base cargadora en agua o cualquier tipo de líquido. No sumergir o utilizar en la ducha la base cargadora.
3. No intente recuperar la base cargadora una vez que haya caído en el agua y desconecte inmediatamente.

ADVERTENCIA – Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, incendio o lesionar a otra persona.

1. Es necesario la supervisión cercana cuando el producto esté siendo usado en, cerca o por un menor o persona discapacitada.
2. Utilice este producto solamente para el uso descrito en este manual. No utilice accesorios no recomendados por el fabricante.
3. Mantener el cable alejado de superficies calientes.
4. Nunca se utilice mientras duerme o adormecido.
5. No utilice en el exterior o en espacios donde se esté administrando oxígeno.

Nunca utilice PLUS si está dañado. No utilice el cargador si el cable o enchufe están dañados, si no funciona correctamente, se ha caído o dañado o se ha caído al agua.

GUARDE LAS INSTRUCCIONES

Ni el equipo ni el cepillo tienen repuesto. El cable de corriente no puede ser reemplazado. Si el cable está dañado, el cargador debe ser desconectado y reemplazado.

NOTA: este equipo ha sido probado y cumple con los límites para clasificar como dispositivo digital de Clase B, correspondiente al apartado 15 de la reglamentación FCC.

ADVERTENCIAS IMPORTANTES

Si está bajo algún tratamiento médico de la piel o cree tener alguna patología en su piel, consulte a su médico antes de utilizar Clarisonic PLUS.

Se recomienda no compartir los cepillos.

Se recomienda comenzar el uso con uno de los limpiadores optimizados para uso diario suave con los sistemas de limpieza de Clarisonic.

No utilizar PLUS con exfoliantes que contengan partículas muy granuladas. Los cepillos de Clarisonic pueden ser utilizados con exfoliantes de texturas suaves.

Utilizar PLUS para remover maquillaje puede manchar las cerdas, pero no afectará su funcionamiento. Enjuague el cepillo con agua y jabón.

Este producto utiliza imanes.



- | | | | |
|----------|----------------------------|----------|------------------------|
| A | EQUIPO | E | INDICADOR DE VELOCIDAD |
| B | CEPILLO | F | INDICADOR DE CARGA |
| C | BOTON DE ENCENDIDO APAGADO | G | ESTACIÓN DE CARGA |
| D | BOTON DE VELOCIDAD | | |

PARA SU USO

Antes de su primer uso, cargue su equipo Clarisonic PLUS durante 24 horas.

Remover el maquillaje de ojos manualmente.

Humedezca la piel y cepillo con agua.

Aplique gel de limpieza en la piel o en el cepillo.

Presione el botón de encendido/apagado para encender su equipo.

Seleccione la velocidad deseada.

Siga los cambios del temporizador mientras mueve el cepillo en pequeños movimientos circulares.

El equipo se apagará automáticamente al finalizar el ciclo de limpieza.

Puede ser utilizado dentro de la ducha o tina.

CARACTERÍSTICAS DE CLARISONIC PLUS

AJUSTE DE VELOCIDAD

PLUS ofrece 3 opciones de velocidad: Baja, Normal y Alta. La velocidad es indicada por luz y sonido. Para cambiar las velocidades, presione el botón de velocidad hacia arriba o hacia abajo mientras PLUS está encendido. El ajuste de fábrica, es a baja velocidad.

Ajustes de velocidad para la limpieza facial

Velocidad	Sonido	Indicador visible
Alta	4 beeps ascendentes	Luz roja superior encendida
Normal	3 beeps ascendentes	Luz roja inferior encendida
Baja	3 beeps descendentes	Ninguna luz encendida

Ajustes de velocidad para la limpieza de áreas específicas del cuerpo

Velocidad	Sonido	Indicador visible
Constante	sin sonido	Luz roja superior encendida
Intermitente	sin sonido	Luz roja inferior encendida

TEMPORALIZADOR DE LIMPIEZA

Para una limpieza uniforme, PLUS cuenta con un temporizador que lo detiene momentáneamente para indicarle que es tiempo de pasar a otra parte del rostro. Clarisonic está ajustado a un programa de 1 minuto: 20 segundos en la frente, 20 en la nariz/mentón y 10 en cada mejilla.

Para cambiar el tiempo del ciclo, mantenga presionado el botón de encendido por 2 segundos. Para cambiar a un modo diferente, suelte el botón y luego presione dos veces el botón de encendido y apagado y mantenga.

Sonido	Tiempo	Beeps T-timer
1 beep largo y dos cortos	2 minutos	a 40, 80, 100 segundos
1 beep largo	2 minutos	Ninguno
1 beep largo y uno corto	1 minuto	20, 40 y 50 segundos
Con el cepillo de cuerpo Sin sonido	3 minutos	Ninguno

PARA DETENER el ciclo de limpieza hasta por 30 segundos, simplemente presione el botón de encendido/apagado. Las luces rojas se prenden y apagan mientras se encuentra en el modo de pausa. Para reiniciar, presione nuevamente el botón de encendido y apagado.

PARA CARGAR PLUS

Ubique Plus en su estación de carga durante la noche para cargarlo. Espere 24 horas para una carga completa. Una carga completa permite hasta 30 minutos de uso, y cerca de 20 minutos con el cabezal opcional de cuerpo. Las luces verdes en la parte posterior indican el nivel de carga. Cuando la batería está baja, Clarisonic Plus sonará inmediatamente después de su uso para informarle que debe cargarlo.

ESTACIÓN DE CARGA VOLTAGE UNIVERSAL

Compatible con salidas nacionales e internacionales con el adaptador de enchufe del país respectivo.

NOTA: El equipo PLUS no es compatible con los cargadores de los demás modelos de Clarisonic.

CUIDADO DE CLARISONIC PLUS

Para mantener su equipo en óptimas condiciones, tenga las siguientes consideraciones. No utilice productos abrasivos o químicos para limpiar cualquier parte de PLUS. No ponga su equipo en la lavavajillas.

EQUIPO

Una vez a la semana, remueva el cepillo y lave el equipo utilizando agua tibia y jabón para eliminar cualquier residuo. El equipo es completamente impermeable.

En caso de un uso poco frecuente, el equipo debe ser cargado ocasionalmente. Si raramente utiliza Clarisonic Plus, cárguelo cada 3 meses para mantener la capacidad de la batería.

ESTACIÓN DE CARGA

Desconecte la estación de carga antes de limpiarla. Limpie la estación de carga con un paño húmedo y suave. No sumerja el cargador en agua.

CEPILLO

Recomendamos cambiar el cepillo de Clarisonic cada 3 meses, debido a que las cerdas pierden efectividad con el tiempo.

Para remover el cepillo del equipo:

- 1) Tome la cabeza del cepillo con fuerza, luego presione y gire en el sentido contrario a las manecillas del reloj.
- 2) Retire el cepillo del equipo

Para poner el cepillo en el equipo

- 1) Presione y gire el cepillo en el sentido de las manecillas del reloj
- 2) Asegúrese que la cabeza del cepillo quede bien puesta, escuchando un ligero sonio

POLIZA DE GARANTÍA

La presente garantía, ampara todas las piezas y componentes del equipo e incluye la mano de obra. El importador está obligado a reemplazar cualquier pieza o componente defectuoso sin costo adicional.

Se incluyen los gastos de transportación del producto que derive de su cumplimiento.

Importado y distribuido por L'oreal Chile SA. Av. Chena 11101 San Bernardo Santiago.

Sistema para el cuidado de la piel con base cargadora.

Duración de la garantía: 730 días naturales contados a partir de la fecha de compra.

Concepto que cubre la garantía: La presente garantía cubre el aparato en su totalidad (piezas y componentes) así como la mano de obra y gastos de transporte del producto dentro de la red de servicio.

Limitaciones o excepciones:

- a) Cuando el producto hubiese sido utilizado en condiciones distintas a las normales
- b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña-
- c) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

Para hacer efectiva la garantía no deben exigirse mayores requisitos que la presentación del producto, acompañado de la póliza correspondiente, debidamente sellada por el establecimiento que lo vendió, o la factura o recibo o comprobante en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa.

Para mayor información, comuníquese al 800206060

Fecha en que se recibe el producto por parte del consumidor:

DD/MM/AAAA: ____/____/____

clarisonic®